



## Cómo montar los paneles decorativos de Paneldeco ([www.paneldeco.com](http://www.paneldeco.com))

- 1- Los paneles para paredes están machihembrados para que se traben y encajen entre ellos
  - 2- Para empezar, deberemos ajustar el panel a la superficie que le sirve de inicio. Normalmente recta
  - 3- Marcamos la línea por la que se tiene que realizar el corte
  - 4- Con la sierra caladora cortamos por la línea marcada. No desprenderse de los residuos, pueden ser útiles en el remate del revestimiento
  - 5- Colocamos el panel sobre la pared, ajustándolo al inicio y en su base. Taladramos con broca de 6 mm la pared a través del panel
  - 6- Enroscamos el tornillo en su taco hasta que este se abre ligeramente, los metemos en el agujero taladrado y con un martillo lo introducimos suavemente, hasta que el sonido nos indica que ya ha entrado el taco en la pared
  - 7- Atornillamos hasta que notemos que el tornillo hace suficiente presión en el panel y lo sujeta
  - 8- Seguimos montando los paneles repitiendo el mismo proceso
  - 9- Cuando nos encontremos con los elementos eléctricos, desmontaremos todo lo exterior de la caja base
  - 10- En el panel, marcaremos, perforaremos y alisaremos para montar atornillando sobre él las mismas piezas que se desmontaron
  - 11- Con los cartuchos de masilla que se suministran, tapamos los tornillos y aquellas juntas que sean visibles
  - 12- Repasar la masilla para quitar lo sobrante; “media pinza funciona”
  - 13- Con un pincel, retocamos la masilla para darle la textura adecuada según el modelo del panel
  - 14- Si es posible, se aconseja trabar los paneles para que no coincidan las juntas verticales
  - 15- Cuando esté montado, repasaremos la superficie por si falta algún tornillo o masilla
  - 16- Con los pigmentos que les suministramos, se tapa la masilla de las juntas y de los tornillos. Las juntas desaparecen. Obtenemos un buen revestimiento y con toda la superficie uniforme
- Si necesitas más información al respecto, no dudes en contactar con nosotros o llámanos al teléfono (+34) 961 517 144; estaremos encantados de atenderte.



## INSTRUCTIONS DE POSE

1.- Le format des panneaux fait qu'ils s'emboîtent parfaitement les uns avec les autres.

Il est important que les joints verticales ne coïncident pas à fin d'obtenir un aspect plus naturel et de mieux masquer les joints.

2.- Il faut marquer l'arrière du premier panneau à fin de faciliter la coupure de celui-ci.

3.- Couper à l'aide d'une scie égoïne le premier panneau marqué. Nous gardons la partie coupée, celle ci nous servira à la fin du mûr, ou pour commencer la rangée suivante de panneaux.

4.- Appuyer le panneau sur le support et percer celui ci avec une mèche de 6mm.

5.- Visser la vis dans la cheville et l'introduire dans le trou percé avec l'aide d'un marteau jusqu'à qu'il soit dans le mûr.

6.- Visser à fin que la vis fasse une pression suffisante dans le panneau et qu'il reste bien fixé au mûr.

7.- Répéter le même processus avec l'ensemble de panneaux jusqu'à couvrir la surface totale.

8.-Masquer les têtes des vis et les joints visibles avec les cartouches de mastic fournies.

9.- Retoucher la surface du mastic avec un pinceau humidifié dans une eau savonneuse pour lui donner une texture irrégulière, appropriée au modèle du panneau.

10.- Le panneau posé, vérifier sa bonne tenue sur le mûr ( n'hésitez pas à rajouter des vis si nécessaire)

11.- Vous recevrez les bouteilles de colorant correspondantes à votre modèle selectionné.

COULEUR DE BASE : une fois le mastic sec, peindre les joints et les têtes des vis pour unifier le ton.



**COULEUR ROUILLE** : il s'appliquera uniquement quand le trou de la vis coïncide dans une zone de cette couleur. A utiliser sur la pièce en très petite quantité.

**COULEUR VIEILLIE** : (vous le recevrez si le panneau commandé est de couleur vieillie) Utiliser une fois tout est sec, uniquement dans quelques points pour donner un aspect vieilli.

**JOINT** : (vous le recevrez seulement si vous avez commandé de la Brique avec les joints de différente couleur). On utilise pour unifier la couleur du mastic coïncide avec les joints des panneaux.

**VIS** : Placer la vis où le panneau a une épaisseur +/- de 15mm. Utiliser une moyenne de 10 à 15 vis par m<sup>2</sup>.

Pour LA POSE EN EXTÉRIEUR, veuillez nous consulter. Nous vous indiquerons la marche à suivre.

**IMPORTANT:**

Ne pas stocker les panneaux en extérieur avant la pose.

**PRISES ÉLECTRIQUES** : Si dans le mûr où vous devez installer les panneaux il y a des prises, démonter le cache. Repérer la partie correspondante à la prise sur votre panneau. Le perforer et lisser à fin de visser sur le panneau les pièces qui ont été démontées.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VISITER NOTRE VIDÉO DE MONTAGE SUR NOTRE SITE [www.paneldeco.com](http://www.paneldeco.com) avant de commencer la pose.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire:

[info@paneldeco.com](mailto:info@paneldeco.com) ou Tel. + 34 961517144.



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. - The panels are tongued and grooved to fit between them. You should put the panels so that the vertical joints don't match.
2. - A line has to be marked on the rear side of the panel to use as reference to cut them.
3. - Cut along the marked line with the help of a jigsaw. We will save the part we just cut as it may serve to finish the end of the wall or the beginning of the next row.
4. - Adjust the panel to the base and move the wall through the panel with a drill of 6mm.
5. - Screw the screw plug on the screw and insert it into the drilled hole with a hammer until the sound indicates that it has already entered into the wall.
6. - Tighten until the screw gets enough pressure on the panel and holds it well against the wall.
7. - Repeat the same process with the rest of the panels until you cover the desired surface.
8. - With the joint product supplied, cover the screw heads and the visible joints.
9. - Match the surface of the putty and retouch it with a brush dampened with soapy water to give them irregular texture, adequate to the panel's model.
10. - Once assembled, check the surface in case you have to add a screw or some putty.
11. - You will receive several colour containers depending on the model selected. According to the panel's colour, you will receive the right ones.

**BASE COLOURS:** Once the putty is dry, paint with the colour base the joints and the head screws to unify the tone of the putty with the colour base of the panel.

**RUSTY COLOUR:** (You will receive it in case the panel has a rusty colour) It will just apply when the screw hole match with a rusty zone. You must soften the line using very little product.

**OLDLOOKING COLOUR:** (You will receive it in case the panel has oldlooking colour) Apply, once everything is dry and finished, in some points to give aged appearance.



**JOINT:** (You will receive only if you ordered Brick with the joints of a different colour) It's used to match the colour of the putty and the joints of the panels.

**SCREW:** Place the screw where the panel has a thickness of approximately 15mm. Using an average of 10 to 15 screws per m<sup>2</sup>.

For **OUTDOOR PLACING**, you can consult us for advise according to the characteristics of the support.

Until placement, panels must be kept shelter inside. **DO NOT** leave them in the sun or **OUTSIDE**.

WE RECOMMEND VISITING OUR INSTALLATION VIDEO in our web page [WWW.PANELDECO.COM](http://WWW.PANELDECO.COM) or in <https://www.youtube.com/channel/UCkVFkUgv5s90toBxUoWGVAQ> before starting work. We are at your disposal for any questions you may have.